

## Bedienungsanleitung

Lesen Sie die komplette Betriebsanleitung und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, damit die Informationen jederzeit verfügbar sind.

Wenn Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben, übergeben Sie auch dieses Handbuch. Für Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachtung der nachfolgend beschriebenen Sicherheitshinweise entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

### Sicherheitshinweise

- Der Wagenheber darf nur wie in der Bedienanleitung beschrieben benutzt werden.
- Unsachgemäße Verwendung kann zu schweren Verletzungen und Schäden führen.
- Sowohl der Wagenheber als auch die angehobene Last müssen während des gesamten Hubvorgangs kontrolliert und beobachtet werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur zum Anheben und Ablassen der Last.
- Benutzen Sie den Wagenheber nicht, wenn sich Personen im Fahrzeug befinden oder sich gegen das Fahrzeug lehnen.
- Verwenden Sie den Wagenheber nur auf festen und ebenen Untergrund.
- Stellen Sie nie Unterlegkeile oder Böcke auf oder unter den Wagenheber.
- Setzen Sie den Wagenheber nicht schräg an. Dies kann sowohl zu Personenschäden als auch zu Schäden am Fahrzeug führen.
- Setzen Sie den Wagenheber nur an den vom Hersteller beschriebenen Hebepunkten an. Lesen Sie dazu die Bedienanleitung Ihres Fahrzeugs.
- Überlasten Sie den Wagenheber nicht.
- Dauerhaftes Halten der Last kann das Gerät überlasten und zu Personen- und Sachschäden führen.
- Beim Absenken und Anheben nicht zwischen die Hubarme greifen.

Dies führt zu Verletzungen.

- Achten Sie bei der Verwendung der Kurbel/Ratsche auf genügend Bodenfreiheit. Quetschgefahr!
- Lassen Sie Lasten langsam ab, um Schäden zu vermeiden.
- Beim Arbeiten unter dem Fahrzeug sichern Sie dieses mit geeigneten Unterstellböcken ab. Arbeiten unter dem Fahrzeug ohne Unterstellböcke sind nicht erlaubt!
- Begeben Sie sich nie unter das Fahrzeug, während es von dem Scherenwagenheber gestützt wird.
- Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen am Wagenheber vor.
- Demontieren Sie niemals den Wagenheber. Die Demontage kann zu späteren Fehlfunktionen und Defekten führen.

### Bedienung

#### Positionieren des Wagenhebers

Positionieren Sie den Wagenheber so, dass das Fahrzeug nur an den Stellen angehoben wird, die vom Fahrzeughersteller vorgesehen sind.

#### Anheben des Fahrzeugs













1. Überprüfen Sie das Gerät und das Zubehör auf Anzeichen von Transportschäden.
2. Fahren Sie den Wagenheber vor dem ersten Gebrauch vollständig aus und ein. Das Schmiermittel kann sich so über die gesamte Spindel verteilen und erleichtert den ersten Hubvorgang.
3. Stellen Sie die Handbremse ihres Autos fest und legen Sie einen Gang ein (Automatikgetriebe Position „P“).
4. Benutzen Sie zwei Unterlegkeile, um das Rad auf der gegenüberliegenden Seite des Fahrzeugs zu blockieren.
5. Platzieren Sie den Wagenheber an den vorgeschriebenen Aufnahmepunkten (siehe Fahrzeughandbuch).
6. Drehen Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Optional nutzen Sie die mitgelieferte Ratsche (Art.-

Nr.:29888-2, 240358-2, 29892-2

7. Kurbeln Sie zum Ablassen gegen den Uhrzeigersinn. Lassen Sie das Fahrzeug langsam ab.
8. Entnehmen Sie das Gerät erst, wenn es vollständig eingefahren ist und entfernen Sie die Unterlegkeile.

### Fehlerbehebung

Problem:	Lösung:
Wagenheber arbeitet schwergängig.	1) Überprüfen Sie die Schmierung der Spindel und schmieren Sie sie gegebenenfalls. 2) Der Wagenheber ist für die Tragkraft und Hubhöhe nicht geeignet (siehe Tabelle).

Hubbereich working stroke	 Kompakt M	 Sedan	 SUV
440mm			
410mm			
380mm			2,0t
350mm			100%
320mm	1,0t	1,5t	
290mm	100%	100%	
260mm			50%
230mm			
200mm	50%	50%	
170mm			
140mm			
110mm			
80mm			

### Wartung

Schmieren Sie die beweglichen Teile und die Spindel des Wagenhebers regelmäßig mit handelsüblichem Schmierfett, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.

### Lagerung

Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör an einem dunklen und trockenen Ort auf.

Bewahren Sie den Wagenheber in der Originalverpackung auf.

### Entsorgung/Umwelthinweise

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

### Haftung und Gewährleistung

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und Störungen bei:

- Nichtbeachtung der Anweisungen zur Bedienung;
- nicht bestimmungsgemäßer Verwendung;
- technischen Änderungen durch den Benutzer;
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

## Technische Daten

		29888 29888-2	240358 240358-2	29892 29892-2	
Traglast	t	1,0	1,5	2,0	
Hubbereich min.	mm	100	104	98	
Hubbereich max.	mm	348	380	440	
Hubbereich mit voller Belastung	mm	250- 348	260- 380	300- 440	
Gewicht netto	kg	1,7	2,8	3,2	



Importeur:

Wehmann Trade GmbH  
Tannenstr. 8  
94363 Oberschneiding  
Deutschland